





hp one-touch-funktioner


genvejstaster


 **Inbox.** Send og modtag e-mails og vedhæftede filer fra kunder, kollegaer, venner og familie.


 **Internet Explorer.** Surf på Internettet, hent filer, og udfør e-business-transaktioner via Internettet.*

 **HP viewer.** Håndtér aftaler, opgaver, meddelelser og dokumenter fra en og samme brugerflade.


 **Contacts, Tasks og Calendar.** Med Pocket Outlook kan du holde alle kontaktpersoner, opgavelister og aftaler synkroniseret med din desktop-pc.


 **MS Voice Recorder.** Brug den indbyggede mikrofon til nemt at optage og afspille talememoer


 **HP quick pad.** Skriv, gem og del vigtige notater med andre programmer, eller send dem som e-mails.


 **MS Office.** Med Pocket-udgaven af Access, Excel og Word kan du tage vigtige Office-dokumenter med dig eller hurtigt oprette nye dokumenter.

ikoner

 **HP settings.** Kontrollér og tilpas display, lyde, strømindstillinger og systemegenskaber – alt sammen fra et program, der er nemt at bruge.

 **HP backup.** Beskyt dine vigtige data med hurtig og sikker backup og gendannelse på din HP Jornada.

 **HP dialup.** Ring op til Internettet eller virksomhedens netværk, uanset hvor du er.

 **Windows Media Player.** Tag hovedtelefoner på, og lyt til dine foretrukne MP3-optagelser med en enkelt berøring af lydknapperne på HP Jornada.

Cd'ens indhold

Den cd, der følger med HP Jornada, indeholder vigtige programmer fra Microsoft. Brug programmerne til at få det fulde udbytte af HP Jornadas enestående evne til at synkronisere informationer med din desktop-pc.

Bemærk: Nogle programmer på Microsoft-cd'en er udviklet till Pocket PC-enheder og er ikke kompatible med HP Jornada 700-serien.

- **Microsoft ActiveSync**—slut HP Jornada til en Windows 95/98/NT/2000-pc.
- **Microsoft Outlook 2000**—synkronisér dine kontaktpersoner, opgaver mv. med din HP Jornada.
- **Microsoft® Internet Explorer**—surf på Internettet med stil på din desktop-pc.
- **Microsoft® Money 2000**—styr økonomien hjemmefra eller på farten med Microsoft Money 2000.

Software på World Wide Web: Find et stort udvalg af nyttigt software, som du kan hente på Webstedet for HP Jornada (<http://www.hp.com/jornada/solutions>).

oplysninger om:

Programmer på HP Jornada

Dybdegående oplysninger om funktioner, konfiguration og fejlfinding samt telefonnumre til HP Teknisk Support


Flere programmer, der kan installeres på HP Jornada

Tilslut til og synkronisér med en desktop-pc

De nyeste opdateringer og detaljerede tekniske informationer

Opdaterede oplysninger om håndholdte pc'er med Windows

se:

HP Jornada 700 Series User's Guide og online Hjælp. Tryk på  og tryk på Help for at få vist online Hjælp.

HP Jornada 700 Series User's Guide.

Webstedet for HP Jornada [www.hp.com/jornada] og mappen Extras på Microsoft® ActiveSync®-cd'en.

Folderen Getting Started with Microsoft ActiveSync eller ActiveSync Help på din desktop-pc. Også på www.pocketpc.com

Readme-filerne i mappen Microsoft ActiveSync på din desktop-pc, ActiveSync-cd'en og www.hp.com/jornada. Også på www.pocketpc.com

<http://www.pocketpc.com>



Printed in Singapore.

Februar 2001

©Hewlett-Packard Company 2000

Alle rettigheder forbeholdes.

Alle mærkenavne og produktnavne på dette kort er varebetegnelser, servicemærker, varemærker eller registrerede varemærker for deres respektive ejere. Microsoft, ActiveSync, Outlook, Windows og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker for Microsoft Corporation i USA og andre lande.


hp jornada 700 series handheld pc

→ kom i gang

1 Tilslut strømadapteren


2 Installér hovedbatteriet.

3 Installér reservebatteriet.

 Husk at lukke dækslet til reservebatteriet, før du lukker lågen til CompactFlash.


4 Følg guiden Welcome.

5 Justér indstillinger for display og volumen.

Tryk på ikonet  i højre side af HP Jornada-skærmen for at starte HP Settings.

6 Registrér din HP Jornada

Registrér din HP Jornada på www.hp.com/jornada, så garantien gælder, og du kan få teknisk support og oplysninger om opgraderinger.



Der er flere oplysninger i HP Jornada 700 series user's guide.

* Modem købes separat til J710-modellen. Nogle Websteder/indhold er måske ikke tilgængelige.

→ tilslutning

1 Installér Microsoft® ActiveSync® på din desktop-pc.

Installer ActiveSync fra Microsoft-cd'en, der følger med HP Jornada.


Bemærk: Hvis du ikke allerede har en version af Microsoft Outlook på din desktop-pc, skal du installere Outlook 2000, før du installerer ActiveSync.

Outlook 2000 findes i mappen Extras på Microsoft-cd'en.

2 Tilslut holderen eller synkroniseringskablet til desktop-pc'en og derefter til HP Jornada.

Vælg den ønskede forbindelse (seriel eller USB), og tilslut HP Jornada som vist i nedenstående figur. HP Jornada registrerer automatisk forbindelsestypen og konfigureres automatisk til at kommunikere med din desktop-pc.


3 Når du slutter HP Jornada til din desktop-pc, starter guiden New Partnership automatisk. Følg vejledningen på skærmen for at angive et navn på din HP Jornada og angive synkroniseringsindstillingerne.



Der er flere oplysninger i brugervejledningen og folderen Getting Started with Microsoft ActiveSync, der følger med cd'en.

overblik over hp jornada

1. LED for aftaler
2. HP-genvejstaster
3. Nulstillingsknap
4. Status-LED
5. Mikrofon
6. Lydknapper
7. Pen
8. Strømskik
9. LED for opladning af batteri
10. Telefonstik
11. Tænd/sluk-knap
12. HP-ikoner



13. CompactFlash-låge

14. Dæksel til reservebatteri

15. Rum til reservebatteri

16. Udløser til CompactFlash-låge

17. PC Card-holder

18. Smart Card-holder

19. Udløserknap til PC Card

20. Stik til hovedtelefoner

21. Stik til sikkerhedskabel

22. Infrarød port

23. Hovedbatteri

24. Udløser til hovedbatteri

25. Seriel port

